

CARGA CORRECTA DE TODOS TIPOS DE BATERÍAS CON EL OptiMate PRO4
VOLTAJES VARIADOS AUTOMÁTICAMENTE: -24mV/°C

El voltaje final real se alcanza dentro de 25' después la superación de los 14,5V. Este nivel varía individualmente entre baterías.

